

AFFICHEUR DE RAPPORT ENGAGE



DESCRIPTION

L'afficheur de rapport engagé est conçu pour afficher les rapports de boîte de vitesses séquentielles à 6 rapports + marche arrière.

Le modèle livré est conçu pour un capteur de boîte potentiométrique.

BRANCHEMENTS

L'afficheur dispose de 2 câbles :

Câble d'alimentation (avec bouton)

- Rouge (+12V après contact)
- Bleu pour la masse (0V) et le fil "A" du bouton
- Vert pour le fil "B" du bouton
- Jaune (non utilisé)

Câble capteur (sans bouton)

- Rouge (+ capteur)
- Bleu (- capteur)
- Vert (signal capteur)
- Jaune (non utilisé)

Notes :

- Déconnecter la batterie lors du branchement du produit. Les câbles ne doivent pas passer à proximité des fils « haute tension » (bougies, allumage, alternateur, ...). Le produit ne doit pas être installé à proximité du bloc moteur ou du système d'échappement.
- Fixer le produit sur le tableau de bord à l'aide des vis M3 fournies, vous pouvez utiliser vos propres vis, mais il faut absolument limiter à 5mm de longueur de vis dans le boîtier (attention à ne pas les serrer trop fort).
- Attention : toute intervention sur le produit non réalisée par nos soins supprime automatiquement la garantie du produit. Le produit ne doit pas être ouvert, il ne contient pas de batterie, ni de fusible.
- L'alimentation en courant du produit doit comporter un fusible de 500mA.

AVANTAGES

- ✓ Boîtier ABS avec casquette
- ✓ Luminosité ajustable pour éviter l'éblouissement en nocturne

INSTALLATION DU PRODUIT

Branchement du câble d'alimentation



Connecter le fil rouge au +12V (après contact).
Connecter le fil bleu à la masse.

Branchement du câble du capteur

- Si vous utilisez un potentiomètre Penny&Giles (SRH280P/360/A1/2/S/68/P5), suivez les indications suivantes :



Relier respectivement les fils rouge, vert et bleu (de l'afficheur) aux fils rouge, jaune et noir du potentiomètre.

- Si non, contactez-nous :

ETALONNAGE DES RAPPORTS

- Après avoir correctement branché le produit, mettre la boîte de vitesses en marche arrière.
- Appuyer quelques secondes sur le Bouton Poussoir (le symbole "P" s'affiche).
- Ensuite, appuyer sur le BP pour valider la marche arrière jusqu'à ce que la lettre "A" se fige.
- Puis, se mettre au point mort (sur la BV) et appuyer sur le BP jusqu'à avoir "n" figé.
- Procéder de cette façon, pour tous vos rapports.

REGLAGE DE LA LUMINOSITE

Un bref appui sur le bouton permet de basculer la luminosité max ou min.

IMPORTANT

La garantie, d'une durée d'un an, n'est valable que si le produit est utilisé dans les présentes conditions et qu'il n'a subi aucune modification. Dans ce cas, elle inclut les pièces de rechange et la main d'œuvre. Tout retour du produit nécessite un numéro de retour fourni par nos soins sur simple demande. A la réception de la pièce, vous vous communiquerons le résultat de l'expertise et la prise en charge ou non sous garantie.

Branchement avec de l'afficheur avec le potentiomètre P&G à 4 fils

