

CÂBLAGE POTENTIOMETRE DE RAPPORT ENGAGÉ ASM

Correspond au capteur ASM.

Selon le modèle de votre boîte de vitesses, vous disposez d'une version CW ou CCW. Les deux versions se câblent de la même manière. Faites attention à bien noter la référence indiquée à l'arrière du capteur en cas de commande SAV.



Câblage capteur ASM :

- **Rouge** : Alimentation +5V

/!\ Il est impératif d'alimenter le potentiomètre via le boîtier ECU afin de disposer d'un 5 volts stabilisé.

- **Bleu** : (-) Masse
- Blanc : Signal afficheur/ECU + 0.5V à 4.5V
- Autres fils : non utilisés, à isoler.

Valeurs potentiomètre ASM :

	R	N	1 ^è	2 ^è	3 ^è	4 ^è	5 ^è	6 ^è
Voltage (v)	0,75	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25

Pour toute question complémentaire, contacter nos conseillers techniques du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30.

- **00.33.(0)2.43.53.83.03**